

お客様各位

【閏日におけるコンパクトシリーズ設定不良の御連絡】

J F Eアドバンテック株式会社
海洋・河川事業部

拝啓、時下ますますご清祥の段、お慶び申し上げます。
平素は格別のお引き立てをいただき、厚く御礼申し上げます。

弊社製品 コンパクトシリーズの一部機種において、閏日に当たる本年2016年2月29日に設定ができない不具合が発生いたします。

お客様には大変ご迷惑をお掛け致しますが、以下の対処内容に従ってご注意頂きますようお願い申し上げます。

1. 対象機器

下記 6モデル

機器名称	モデル名	販売終了年月
小型メモリー水温塩分計 コンパクト-CT	ACT-HR	2012年3月
小型メモリー水温深度計 コンパクト-TD	ATD-HR	2015年6月
超小型メモリー水温計	MDS-MkV/T	2012年3月
超小型メモリー照度計	MDS-MkV/L	2012年3月
超小型メモリー深度計	MDS-MkV/D	2012年3月
ワイパー式水温塩分計	ACTW-CMP	2009年3月

2.不具合内容

- ① 観測開始時間を2016年2月29日にした場合、『只今、開始時刻設定中』の画面から完了画面に移行せず設定ができない。
- ② カレンダー設定を2016年2月29日とした場合エラーとなり受け付けない。

<p>ACT-HR ATD-HR MDS-MKV</p>		
<p>ACTW-CMP</p>		

3. 対処内容（いずれかにてご対応をお願いします。）

- ① 2016年2月29日を観測開始とせず、開始時間を一日前の設定としてください。
- ② 2016年2月29日当日には観測設定をしないでください。
- ③ 2016年2月29日に設定する場合は、内部カレンダーを2016年3月1日となるよう手入力にて2016年3月1日に変更し、そのまま1日ずらした観測設定を行ってください。
なお、データ回収後は、弊社にてデータファイルの日時を変更させていただきます。

なお、上述対処内容で観測設定頂ければ、観測設定期間が2016年2月29日を挟んでいても測定は停止致しません。

本件に関しましてご不明な点がございましたら、各営業に御問合せ下さい。

- ・大阪営業G r TEL 0798-66-1783
- ・東京営業G r TEL 03-5825-5589

以 上